

METUSA

MEJORA TU CASA

TRAMPA CORRUGADA 1 1/4" - 1 1/2" C/DSG 1 1/4" X 10"

DATOS GENERALES

• Nombre	TRAMPA CORRUGADA 1 1/4" - 1 1/2" CON DSG 1 1/4" X 10"
• Marca	METUSA
• Código SAP	MASA031V2B
• Origen	Perú
• Material	Polipropileno y acero inoxidable
• Presentación	Bolsa
• Peso	230 gr.

FUNCIÓN

Ser la vía del libre flujo del agua, que se utiliza en el lavatorio hacia el desagüe, también crea una trampa (espejo de agua) que evita el retorno de malos olores.

COMPONENTES

• Contratuera de 1 1/2"	1 Ud
• Empaque cónico de 1 1/2"	1 Ud
• Empaque cónico de 1 1/4"	1 Ud
• Conector solución	1 Ud
• Desagüe larga 1 1/4" x 10"	1 Ud
• Contratuera tipo campana	1 Ud
• Empaque eva (blanco)	1 Ud
• Empaque de nitrilo (negro)	1 Ud
• Trampa corrugada 1 1/2" x 54 cm	1 Ud

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Material polipropileno que soporta altas temperaturas y todos los agentes de limpieza.
- Desagüe extra larga de 10" ideal para los puntos de desagüe que se encuentran por debajo de la medida estándar.
- Empaque de Eva (blanco) y nitrilo (negro) que aseguran un sello hermético.
- Este desagüe tiene un sistema de campana que permite una instalación fácil, rápida y segura libre de filtraciones.
- Trampa corrugada flexible que se adapta a puntos de desagües desfazados y facilita la instalación.
- Empaque cónico que asegura un sello hermético entre el desagüe la trampa corrugada.
- Conector solución con canopla integrada, este conector ingresa al codo del desagüe tanto al lado con embone como sin embone, material de PVC que pueda adherirse con los cementos de contacto mas comerciales del mercado.
- No requiere cinta teflón. CERO HERRAMIENTAS.

GARANTÍA

- De por vida.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

1. Desenrosque del desagüe (macho-hembra).
2. Colocar el empaque de Eva (blanco) por debajo del sumidero e introduzca al orificio del lavatorio, ovalín, bowl.
3. Colocar el empaque negro en la base de la parte hembra del desagüe y enroscar hasta lograr el máximo ajuste.
4. Ya instalado el desagüe colocar la contratuera de 1 1/2" en la coleta del desagüe y el empaque cónico grueso.
5. Acoplarlo con la trampa corrugada y enrosque hasta lograr el máximo ajuste.
6. Colocar el conector solución en el punto de desagüe.
7. Extender el tubo corrugado y darle la forma de "U" (trampa) esto evitará el retorno de malos olores que provienen del drenaje.
8. Introducir la coleta del tubo corrugado al conector solución.

