

METUSA

MEJORA TU CASA

ANILLO SOLUCIÓN PARA ONE PIECE

DATOS GENERALES

• Marca	METUSA
• Nombre	ANILLO SOLUCIÓN P/ONE PIECE
• Código SAP	3121MASE185V2
• Origen	PERÚ
• Material (Componente principal)	TPE
• Medidas (Cartón)	16.0 cm x 23.5 cm
• Medidas producto	13 cm x 13 cm x 7 cm
• Peso	173 g
• Uso	TODO TIPO DE INODOROS (ONE PIECE Y TWO PIECE)
• Ambiente	BAÑO

FUNCIÓN

Sella herméticamente el punto de descarga del inodoro evitando fugas, filtraciones y malos olores.

COMPONENTES

- Comp. 1 Anillo de inodoro de material tpe

GARANTÍA

De por vida

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

- Material tpe de alta duración ultrarresistente, soporta la corrosión y productos de limpieza agresivos.
- Dura más que un anillo de cera.
- Material flexible se adapta a la salida de todo tipo de inodoros one piece y two piece.
- No se seca ni se deteriora.
- Perfecto para salidas de inodoro de 4".
- Asegura un buen sellado que evita malos olores y filtraciones.
- Permite ajustar el inodoro hasta 1 cm de excentricidad del punto de salida.

INSTALACIÓN

- Introduzca el Anillo Solución Metusa en la tubería de 4" hasta que la base del labio superior tope en el piso.
- Coloque su inodoro ONE PIECE y acomódelo hasta que selle bien sobre el Anillo Solución Metusa.
- Marque y retire el inodoro y realice las perforaciones para los tornillos de fijación del inodoro.
- Coloque nuevamente el inodoro y ajuste los pernos cuidando de no apretar demasiado la loza del inodoro.
- En caso de que la instalación sea realizada en un inodoro TWO PIECE, realizar el corte en el círculo interior.
- En caso de que la instalación así lo requiere, puede mover el inodoro hacia adelante o atrás 1 cm.
- Aplique silicona, si así lo desea, del color de la base del inodoro para mejorar el acabado.

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas para la instalación que podrían dañar el producto.




- Introduzca el Anillo Solución Metusa en la tubería de 4" hasta que la base del labio superior tope en el piso.



- Coloque su inodoro ONE PIECE y acomódelo hasta que selle bien sobre el Anillo Solución Metusa, luego marque, retire el inodoro y realice las perforaciones para los tornillos de fijación del inodoro.

- Nota: En el caso que la instalación lo requiera, podrá mover el inodoro hacia adelante o atrás 1 cm.



- Coloque nuevamente su inodoro y ajuste los pernos cuidando de no apretar demasiado la loza del inodoro.



- Se sugiere aplicar sellador silicón fungicida (del color del inodoro) alrededor de la base del inodoro.



Encuétranos en:
www.metusa.com



/MetusaPeru



Metusa Perú